

LEIA COM ATENÇÃO

PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DE SEU SUPRIMENTO
LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS ORIENTAÇÕES ABAIXO.

PASSO 1:

Identifique o lacre logo abaixo do chip, conforme figura:



PASSO 2:

Puxe o lacre retirando-o completamente conforme figura abaixo.



Após retirado o lacre de acetato, instale na máquina como de costume e utilize normalmente.

 **PortPress**
Solução em Impressão

Conteúdo desenvolvido com exclusividade para a PortPress.
Proibida a reprodução sem autorização.